



Vedligeholdelsesreglement

Afd. 4

**Elmevej 20 - 30
Søndergade 13 1.th./tv. & 13 2.th./tv.**

Afd. 4 har besluttet at anvende A-ordningen i henhold til lov om almene boliger.

A-ordningen - kort fortalt

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører Toftlund Andels Boligforening normalistsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning/maling af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring.

Normalistsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Kapitel 1 Generelt

1.1 Reglernes ikrafttræden

Med virkning fra godkendelsesdatoen (se kapitel 8) erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

1.2 Ændring af lejekontrakten

Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontrakts bestemmelser. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

1.3 Beboerklagenævn

Uenighed om henholdsvis Toftlund Andels Boligforening og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Indklager skal betale et mindre gebyr. Gebyret pristalsreguleres en gang årligt.

Kapitel 2

Overtagelse af boligen ved indflytning

2.1 Boligens stand

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.

2.2 Syn ved indflytning

I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager Toftlund Andels Boligforening et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

2.3 Indflytningsrapport

Ved indflytningssynet udarbejder Toftlund Andels Boligforening en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

2.4 Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for Toftlund Andels Boligforening. Som udgangspunkt skal manglerne afhjælpes, men Toftlund Andels Boligforening kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

Kapitel 3

Vedligeholdelse i boperioden

3.1 Lejerens vedligeholdelsespligt

Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

3.2 Særlig vedligeholdelse udenfor boligarealet

Det vil i vedligeholdelsesreglementets kapitel 5 være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

Toftlund Andels Boligforening kan – for eksempel i individuelle råderetssager - indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

3.3 Toftlund Andels Boligforenings vedligeholdelsespligt

Det påhviler Toftlund Andels Boligforening at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Afdelingen vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af afdelingen.

Toftlund Andels Boligforening sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Afdelingen afholder alle udgifter i denne forbindelse.

Toftlund Andels Boligforening kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af afsnit 3.1.

3.4 Anmeldelse af skader

Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til Toftlund Andels Boligforening. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

3.5 Indboforsikring

Der er ikke tegnet indboforsikring, hvorfor beboerne opfordres til selv at sørge for dette.

Kapitel 4

Ved fraflytning

4.1 Normalstandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning udføres en normalstandsættelse, der omfatter nødvendig

- hvidtning eller maling af lofter og vægge
- maling eller tapetsering af vægge
- rengøring.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af afdelingen, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejereren har udført anden væg behandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets kapitel 6.

Lejeren afholder udgifterne til normalstandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil afdelingen således helt have overtaget udgiften til normalstandsættelsen.

4.2 Misligholdelse

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejereren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejereren har givet adgang til boligen.

4.3 Ekstraordinær rengøring

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, træværk, kontakter, sanitetsgenstande, vinduer, døre m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

4.4 Undladelse af normalstandsættelse

Normalstandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistsandsat.

4.5 Syn ved fraflytning

Toftlund Andels Boligforening foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

4.6 Fraflytningsrapport

Ved synet udarbejder Toftlund Andels Boligforening en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af afdelingen. Samtidig oplyses den procentuelle fordeling af normalistandsættelsesbeløbet som afholdes af henholdsvis beboer og afdelingen.

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejereren ved synet eller sendes til lejereren senest 2 uger efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

4.7 Oplysning om istandsættelsesudgifter

Senest 2 uger efter synsdatoen giver Toftlund Andels Boligforening lejereren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

4.8 Endelig opgørelse

Toftlund Andels Boligforening sender den endelige opgørelse over istandsættelses-udgifterne til lejereren uden unødigt forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelses-arbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

4.9 Arbejdets udførelse

Istandsættelsesarbejdet udføres på Toftlund Andels Boligforenings foranledning.

4.10 Istandsættelse ved bytning

Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

Kapitel 5

Særlig vedligeholdelse udenfor boligarealet (jf. kapitel 3 stk. 2)

5.1. Kælder

Overtages af lejer i den stand den forefindes ved indflytning.

Overfladebehandling af malede/kalkede overflader samt rengøring, foretages af lejereren.

Nødvendig reparation/vedligeholdelse af bygningsdele foretages af udlejereren i det omfang, der er nødvendigt for at bygningsdelene ikke nedbrydes.

Kapitel 6

Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jf. kapitel 4 stk. 1)

6.1 Stuer, værelser og entré

1. Vægbehandling:

Ved indflytning er vægge i stuer, værelser, entré tapetseret/malet med: Miljøvæv eller malet med acrylplastmaling glans 5-7 råhvid*.

I boperioden vedligeholdes vægge i stuer, værelser, entré med følgende tapet- og malingstyper: Miljøvæv eller acrylplastmaling glans 5-7 råhvid*.

2. Loftbehandling:

Ved indflytning er lofter i stuen, værelser, entre malet med acrylplastmaling glans 5 hvid.

Ved trælofter er der ikke foretaget malerbehandling, men alene afvaskning.

I boperioden vedligeholdes lofter i stuen, værelser, entre med acrylplastmaling glans 5 hvid. Ved trælofter skal der ikke foretages malerbehandling, men alene afvaskning.

6.2 Køkken

1. Vægbehandling:

Ved indflytning er der tapetseret med Miljøvæv eller acrylplastmaling glans 25 råhvid*.

I boperioden vedligeholdes vægge med acrylplastmaling glans 25 råhvid*.

2. Loftbehandling:

Ved indflytning er loft i køkken malet med acrylplastmaling glans 5 hvid.

Ved trælofter er der ikke foretaget malerbehandling, men alene afvaskning.

I boperioden vedligeholdes lofter i køkken med acrylplastmaling glans 5 hvid.

Ved trælofter skal der ikke foretages malerbehandling, men alene afvaskning.

* Plastmaling til brug for vedligeholdelse af vægge og lofter skal have en glans som anført, være vaskbar og i en kvalitet i henhold til MBK (malernes behandlingskatalog) funktionsklasse 2/3.

6.3 Badeværelse

1. Vægbehandling:

Ved indflytning er vægge malet med acrylplastmaling glans 25 råhvid*. I boperioden vedligeholdes vægge med acrylplastmaling glans 25 råhvid*.

2. Loftbehandling:

Ved indflytning er loft i badeværelse malet med acrylplastmaling glans 5 hvid.

Ved trælofter er der ikke foretaget malerbehandling, men alene afvaskning. I boperioden males loft i badeværelse med acrylplastmaling glans 5 hvid. Ved trælofter skal der ikke foretages malerbehandling, men alene afvaskning.

*Plastmaling til brug for vedligeholdelse af vægge og lofter skal have en glans som anført, være vaskbar og i en kvalitet i henhold til MBK (malernes behandlingskatalog) funktionsklasse 2/3.

6.4 Træværk og inventar

1. Træværk:

Ved indflytning er træværk malet med acrylmaling glans 40 klitgrå eller S 1500-N.

I boperioden vedligeholdes træværk med acrylmaling glans 40 klitgrå eller S 1500-N.

2. Inventar:

Må ikke males med mindre der på et afdelingsmøde er truffet anden beslutning. Nærmere herom kan oplyses ved henvendelse til kontoret.

6.5 Radiatorer/rør

Radiatorer/rør:

Ved indflytning er radiatorer/rør malet med acrylplastmaling glans 40 råhvid. I boperioden males radiatorer/rør med acrylplastmaling glans 40 råhvid.

6.6 Indvendige døre i naturtræ

Ved indflytning er døre i naturtræ lakeret eller renset/poleret med teaktræsolie.

I boperioden vedligeholdes døre i naturtræ med lak eller renses/poleres med teaktræsolie.

6.7 Køkken- og skabslåger

Ved indflytning er låger i naturtræ/fineret eller plastlamineret og der er kun sket afvaskning.

I boperioden vedligeholdes låger ved afvaskning.

Ved fraflytning skal låger fremtræde i samme stand og farve som ved indflytning.

Maling af køkkenskabe- og låger skal ske ved:

1. Grundig afvaskning med grundrens efter fabrikantens anvisning.
2. Afslibning og derefter forbehandling med hæftegrunder.
3. Afslut med minimum 2 gange acrylmaling glans 40 i enten råhvid S 0500-N, eller lys grå S 1500-N. Inden den sidste behandling foretages afslibning for at opnå en pæn, glat og ensfarvet overflade.

6.8 Gulve

Ved indflytning er gulve lakeret med vandbaseret gulvlak, mat glans 45.

I boperioden vedligeholdes på følgende måde: Mellemslibning, afvaskning med grundrens og 1-2 gange lakning med vandbaseret gulvlak, mat glans 45.

Kapitel 7

Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

7.1 Boligens standard ved lejemålets begyndelse

Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.

7.2 Træværk

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter Toftlund Andels Boligforenings skøn har været behov for det.

7.3 Slid og ælde

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

7.4 Farvevalg

Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

Kapitel 8

Ændring af reglerne

Vedligeholdelsesreglementet kan ændres af afdelingsmødet.

Godkendt på afdelingsmødet den 23.04.2018